

# ERSATZTEILLISTE - 120L, 240V



DE-07.08.20

| POS.NR. | BESCHREIBUNG   | ERSATZTEILNR.   |
|---------|--|-----------------|
| 1 DC *  | Dust Controller.....   | 120 001DC       |
| 2       | Gittertrichter (Beschlag 100 mm).....  | 120 002         |
| 3       | Mischbehälter, exkl. Ausgangklappe.....                                      | 120 003         |
| 3 R     | Gummihalterung für Gittertrichter.....                                       | 120 003R        |
| 4       | Separates Gestell.....   | 120 004         |
| 4 B     | Schemel für Eimer.....   | 120 004B        |
| 4 F     | Rahmenteil - vorne, U-Bügel.....   | 120 004F        |
| 4 L     | Rahmenteil - links.....  | 120 004L        |
| 4 R     | Rahmenteil - rechts.....   | 120 004R        |
| 4 T     | Rahmenteil - top/hinten.....   | 120 004T        |
| 5       | Rad, 80 mm, exkl. Bolze, ( 1 St.).....                                       | 120 005         |
| 5 B     | Bolze für 80 mm Rad, (1 St.).....  | 120 005A        |
| 6       | Rad, 300 mm, exkl. Bolze (1 St.).....  | 120 006         |
| 6 B     | Bolze für 300 mm Rad (1 St.).....  | 120 006B        |
| 6 W     | Scheibe für 300 mm Rad (1 St.).....  | 120 006W        |
| 7       | Ausgangsklappe einschl. Bolze.....   | 120 007         |
| 8       | Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutzschalter und O-Auslöser..... | 120 008         |
| 8 E     | Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....                                 | 120 008E        |
| 8 K     | Kassette für Sicherheitsschalter, komplett.....                              | 120 008K        |
| 8 K1    | Kassettenteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....             | 120 008K1       |
| 8 K2    | Kassettenteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil.....            | 120 008K2       |
| 8 K3    | Kassettenteil für Sicherheitsschalter, Gummistück.....                       | 120 008K3       |
| 8 K4    | Kassettenteil für Sicherheitsschalter, Schlitten.....                        | 120 008K4       |
| 12      | Ausgangswelle.....   | 120 012         |
| 12 A    | Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.).....                             | 120 012A        |
| 13      | Motor 1,1 kW, 30 Umdr./Min., 240 V.....                                      | 120 013         |
| 13 G    | - Getriebe ohne Motor.....   | 120 013G        |
| 13 M    | - Motor ohne Getriebe.....   | 120 013M        |
| 14      | Startkondensator 125 µF.....   | 120 014_100-125 |
| 15      | Betriebskondensator 25 µF.....   | 120 015_25      |
| 16      | Phasen-kompensationskondensator 20 µF.....                                   | 120 016_20      |
| 17 B    | Teleskopbein (1 St.), hinten.....  | 120 017B        |
| 17 L    | Teleskopbein (1 St.), vorne - links.....                                     | 120 017L        |
| 17 R    | Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....                                    | 120 017R        |
| 17 SB   | Bolze und Schr.Mutter (1 Satz) für Teleskopbein.....                         | 120 017SB       |
| 19      | Sicherungsgitter bei der Ausgangklappe.....                                  | 120 019         |
| 20 *    | Mischarme m/Gummi, 3 St. kompletter Satz.....                                | 120 020         |
| 20 A*   | Mischarme m/Gummi, 3 St., exkl. Kreuz.....                                   | 120 020A        |
| 21 *    | Gummi (Ersetzungssatz, komplett).....  | 120 021         |
| 21 A*   | Gummi (Ersetzungssatz - für Schaufeln).....                                  | 120 021A        |
| 21 B*   | Gummi (Ersetzungssatz - für Kreuz).....                                      | 120 021B        |
| 23      | Mischarme, 4 St., kompletter Satz.....                                       | 120 023         |
| 23 A    | Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz.....   | 120 023A        |
| 24      | Mischarm (1 St.), Seitenschaber.....   | 120 024         |
| 25      | Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber.....                                   | 120 025         |
| 26      | Mischarm (1 St.), "Harke".....   | 120 026         |
| 24 A    | Mischschaufel für Seitenschaber.....   | 120 024A        |
| 25 A    | Mischschaufel für Seiten-Bodenschaber.....                                   | 120 025A        |
| 26 A    | Mischschaufel für "Harke".....   | 120 026A        |
| 27      | Mischschaufeln, Stahl, kompletter Satz (4 St.).....                          | 120 027         |
| 30      | Tülle / Rutsche einschl. Schr.Mutter.....                                    | 120 030         |
| 44      | Kreuz für Mischarme, Stahl.....  | 120 044         |
| 44 *    | Kreuz für Mischarme, Gummi.....  | 120 047         |
| 48 *    | Mischarm m/Gummi, "Harke".....   | 120 048         |
| 49 *    | Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber.....                                   | 120 049         |
| 50 *    | Mischarm m/Gummi, Seitenschaber.....   | 120 050         |
| 51 *    | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, "Harke".....                              | 120 051         |
| 52 *    | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber.....                  | 120 052         |
| 53 *    | Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber.....                        | 120 053         |

